

Swivvy

OFFICE



Instruction Manual

Handleiding

Getting started

Aan de slag

Read this entire manual before assembling and using your Swivvy Office. Keep it for future reference. If you have any questions, contact us at info@swivvyseat.com.

Your Swivvy Office is a standing chair with a patented hinge system built into the cushion. It allows continuous, multi-directional hip movement (active sitting) and can be locked into a fixed position whenever you want stability.


Lees deze handleiding volledig door voordat je de Swivvy Office monteert en gebruikt. Bewaar de handleiding om later te kunnen raadplegen. Neem bij vragen contact met ons op via info@swivvyseat.com.

De Swivvy Office is een kruk met een gepatenteerd scharniersysteem in het kussen. Het systeem maakt continue beweging van de heupen in alle richtingen mogelijk (actief zitten) en kan worden vergrendeld in een vaste positie wanneer je stabiliteit wilt.

Adjusting the seat height

De zithoogte aanpassen

↕ 58 to 78 cm




While seated, pull the adjustment ring up and adjust the seat height by lifting or applying your weight, then release the ring to lock it in place.

Trek zittend de verstelring omhoog, verstel de zithoogte door de zitting te ontlasten of te belasten en laat de ring los om de hoogte te vergrendelen.

Locking the motion

Beweging vergrendelen




Stand beside the chair and slide the lever fully to lock or unlock the motion before sitting.

Ga naast de stoel staan en schuif de hendel volledig om de beweging te vergrendelen of ontgrendelen voordat je gaat zitten.

Adjusting the foot ring height

Hoogte voetring aanpassen



Loosen the fastening screw, adjust the foot ring to the desired height, then securely tighten the screw before use.

Draai de bevestigingsschroef los, stel de voetring in op de gewenste hoogte en draai de schroef daarna weer stevig vast.

Safe use

Veilig gebruik

- Maximum user weight: 120 kg.
 - For sitting only, do not stand, kneel, or overload the chair.
 - Sit centred with both feet on the floor or foot ring to stay stable.
 - Use on a flat, stable, non-slip surface.
 - Stop using the chair if you notice damage, wobbling, or a malfunction, and contact us.
 - Keep away from children unless supervised.
 - Use only as intended, in dry indoor conditions.
-
- Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg.
 - Alleen om op te zitten, niet op staan of knielen en niet overbelasten.
 - Ga in het midden zitten met beide voeten op de grond of voetring.
 - Gebruik de stoel op een vlakke, stabiele, slipvrije ondergrond.
 - Stop met het gebruik van de stoel als u schade, instabiliteit of een ander defect opmerkt en neem contact met ons op.
 - Houd uit de buurt van kinderen, tenzij onder toezicht.
 - Gebruik de stoel alleen waarvoor deze bedoeld is, binnen en droog.

Warning — gas spring: Contains a pressurised gas spring (energy accumulator) in the height mechanism. Do not open, heat, puncture, or disassemble it. Repair or replacement only by trained personnel.

Waarschuwing — gasveer: Bevat een gasveer onder druk (energieaccumulator) in het hoogtemechanisme. Maak deze niet open en verwarm, doorboor en demonteer hem niet. Reparatie of vervanging alleen door vakkundig personeel.

Maintenance

Onderhoud

- Check regularly that the foot-ring screw and all fastenings are properly tightened, and retighten when needed.
 - Spot-clean the microvelour cover with a cloth dampened with water. Do not soak.
 - Do not use strong detergents, solvents, alcohol, or abrasive sponges.
 - If the chair gets wet, dry the surface gently, do not rub.
 - Inspect the seat periodically for loose or damaged parts. If any component is faulty or missing, stop using it and contact us.
-
- Controleer regelmatig of de schroef van de voetring en alle andere bevestigingen goed vastzitten en draai ze indien nodig opnieuw aan.
 - Reinig de microvelours bekleding plaatselijk met een licht vochtige doek. Niet doorweken.
 - Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, alcohol of schurende sponzen.
 - Droog de stof voorzichtig af als deze nat wordt, wrijf niet.
 - Controleer de kruk regelmatig op losse of beschadigde onderdelen. Als een onderdeel defect is of ontbreekt, stop dan met het gebruik ervan en neem contact met ons op.

Shifting Shapes B.V.

Valkenboslaan 80

2563 CN Den Haag

Nederland

info@swivvyseat.com

Warranty **Garantie**

Warranty conditions (including the returns address) are available at **swivvyseat.com/warranty**. This does not affect your statutory rights as a consumer.

De garantievoorwaarden (inclusief het retouradres) zijn beschikbaar op **swivvyseat.com/warranty**. Dit doet geen afbreuk aan je wettelijke rechten als consument.